

## Het ontluichten van de CV-installatie

Net als bijvullen is goed ontluichten niet echt moeilijk, mocht u echter na het lezen van deze handleiding nog vragen dan kunt u uiteraard ons servicenummer 0900-2359277 bellen.

Ontluichten doet u pas wanneer u last heeft van hinderlijk geluid, een soort "gepingel" of "geborrel" dat afkomstig is uit cv installatie. Ook als er een of meerdere radiatoren niet goed warm worden kan dat het gevolg zijn van "lucht" in de installatie en dient u de CV-installatie te ontluichten.

### LET OP:

Laat de CV-installatie eerst afkoelen, bij een installatie die nog heet is kan er stoom uit het ontluichtingskraantje komen !

1. Trek de stekker van het netsnoer van uw cv toestel uit het stopcontact en wacht een kwartiertje, alle lucht krijgt nu de tijd om te verzamelen op de hoogste punten van de CV-installatie.
2. Nu kunt u alle radiatoren 1 voor 1 ontluichten.
3. Ook kunnen er ontluichters op de buizen van de CV-installatie of op het cv toestel gemonteerd zijn. Vergeet ook deze niet te ontluichten.
4. Met een speciaal "ontluichtings sleuteltje" draait u het kraantje van de ontluichter een klein stukje open, houdt hierbij wel een doekje voor de ontluichtingsopening om vieze spatten op de muur of vloerbedekking te voorkomen.
5. Als er een klein waterstraaltje, zonder belletjes, uit de ontluichter komt kunt u de ontluichter weer dicht draaien, de stappen 2 en 3 herhaalt u bij alle radiatoren en eventuele andere ontluichtingskraantjes.
6. U zult bemerken dat het ontluichten steeds trager gaat, dat komt omdat de druk in de CV- installatie door het ontluichten zakt.

Het kan zelfs voorkomen dat de druk in de cv installatie helemaal is weggefallen voordat u klaar bent met ontluichten.

Vul dan eerst de cv installatie bij. Als u klaar bent met het ontluichten controleert u de druk in uw cv installatie (iedere moderne CV-installatie heeft voor dat doel een drukmeter).

7. Steek de stekker van het netsnoer van uw cv toestel terug in het stopcontact. Klaar!

Tijdens het ontluichten kunt u een aantal problemen tegenkomen:

- U krijgt de ontluichter niet opengedraaid.
- Er komt helemaal niets uit de ontluichter terwijl de druk in de CV-installatie toch voldoende is.

In beide gevallen is de ontluichter defect en dient deze te worden vervangen. Nog steeds hinderlijke geluiden, of koud blijvende radiatoren? Dan is er iets anders aan de hand en adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Het kan zijn dat een automatische luchtafscheider het probleem verhelpt. Met deze voorziening (die vaak standaard is gemonteerd in de betere cv toestellen) behoren luchtproblemen grotendeels tot het verleden.